

Deluxe Decorating Pen / Stylo de décoration Deluxe/ Lápiz de lujo para decorar/ Deluxe-Dekorierstift

Instructions/Mode d'emploi /Instrucciones/Anleitung



Remove outer tip. Place nozzle of decorating pen in sauce and slowly pull back on plunger. When full, push plunger down, just until sauce is released. Hold like a pen and gently squeeze sides to release sauce as you go.

Retirer le bout extérieur. Placer l'embout du stylo de décoration dans la sauce et tirer lentement le piston. Lorsque le stylo est rempli, appuyer sur le poussoir pour en faire sortir la sauce. Tenir comme un stylo et presser délicatement les côtés afin de déposer la sauce au fur et à mesure.

Quite la punta exterior. Introduzca la boquilla del lápiz en la salsa y tire lentamente del émbolo. Cuando se llene, presione el émbolo hacia adelante hasta que salga un poco de salsa. Sosténgalo como un lápiz normal y apriételo suavemente por los lados para que salga la salsa a medida que hace los trazos.



Äußeren Aufsatz entfernen. Die Spritztülle des Dekorstifts in die Sauce tauchen und den Kolben langsam hochziehen. Wenn der Stift voll ist, den Kolben nach unten drücken, bis etwas Sauce austritt. Wie einen Stift halten und die Seiten leicht zusammendrücken, um die gewünschte Menge an Sauce austreten zu lassen.